

Alposet käyttöohjeet

Opettele avaamaan ja kiinnittämään lumikengien siteet ennen maastoon menoa, jotta osaat toimia nopeasti tarvittaessa. Aseta lumikengät niin, että räikkäkieristyslukot jäävät jalkojen ulkosyrjille. Muutoin ne osuvat herkästi toisiinsa ja avaavat lukituksen. Ottaessasi lumikengät pakkauksesta nosta siteen eturemmi ylös oheisen kuvan mukaiseen asentoon.

Paina jalka kärkiesteitä vasten. Kiristä ensin siteen eturemmi jalkapöydän päälle ja sen jälkeen takaremmi kantapään yläpuolelle.

Lumikengillä kävely vaatii normaalia leveämmän askeleen. Kantapää nousee irti lumikengän rungosta kävellessä - huomioi tämä, jos otat askeleita taaksepäin. Kantavuus riippuu lumen rakenteesta ja käyttäjän painosta.

Puhdista lumikengät lumesta ja jäästä käytön jälkeen ja vie ne kuivumaan lämpimään tilaan. Säilytä niitä kuivassa sisätilassa sekä poissa suorasta auringonvalosta.

Mitat

Leveys: 30 cm, pituus: 65 cm, paino: 2,5 kg / pari
Sopii noin 35-48 koon kenkään.

Huomioi, että kengän istuvuus lumikengän siteeseen riippuu kengän mallista.

Tuoteturvallisuus

Älä käytä Alposet-lumikenkiä muuhun kuin mihin ne on tarkoitettu. Käytä lumikenkiä ainoastaan lumella erilaiset säätötilat huomioiden. Jos lumikengä juuttuu esimerkiksi kuoppaan, yritä avata siteen lukot ja irroita jalka siteestä ennen kuin yrität irroittaa juuttuneen lumikengän.

Älä pidä lumikenkiä avotulen välittömässä läheisyydessä. Nastakengät voivat vaurioittaa lumikengän rakennetta. Lumikengän pohjassa olevat jääpiikit naarmuttavat herkästi esimerkiksi puu- tai kivipinnan. Aseta ne varoen säilytykseen, etteivät ne naarmuta sisätilojen pintoja.

Valmistaja tai myyjä ei vastaa huolimattomuuden tai väärän käytön aiheuttamista vahingoista käyttäjälle, muulle omaisuudelle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista. Valmistaja tai myyjä ei vastaa lumikengien kanssa yhdessä käytettävien tuotteiden tuomista mahdollisista turvallisuusriskeistä.

Ei pienten lasten ulottuville. Suositellaan yli 7-vuotiaille.

Älä käytä päihtyneenä.

Takuu

Takuu kuluttajakäyttäjille on viisi vuotta ja ammattikäyttäjille yksi vuosi. Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä.

Varaosat

Alposet Pron lumikengään on saatavilla seuraavat varaosat verkkokaupastamme: takaremmi, alalevy/kärkieste ja koko side. Koko side sopii myös vanhojen Alposet Pron runkoon eräsiten tilalle. Vanha eräsiede tulee poistaa niin, että metallinen saranatanko jää lumikengän runkoon paikalleen.

Hävittäminen

Tuotteen rikkoutuessa sen voi hävittää energijätteenä. Mahdollisuuksien mukaan metalliset osat voi kierrättää metallijätteenä.

Kemikaalit

Alposet valmistetaan kestämuovista, joka kestää mm. polttoaineriskeet hyvin.



Vasen

Oikea



Valmistaja

Oy All-Plast Ab

Muovilaaksontie 6

82110 Heinävaara

+358 40 623 9477

info@alposet.fi

Y-tunnus: 1043552-6

oy  AB

